

INVENTAIRE PIÈCES

	FG000-AL-HER X1		FG01 X2
	FG000-AL-HEL x1		FG2FIX-ST-RDC X2
	1120MM-AL-HM x1		FG2FIX-ST-RDS x2
	FG703-AL-PUL x1		FG1FIX-AL-SQS x2
	FG703-AL-PUR x1		FG03 X2
	1500MM-ST-40D X2		FG4FIX-ST-LB X2
	1120MM-ST-40D X3		
	FG4FIX-ST-NSX2		FG5FIX-ST-SB X2

INVENTAIRE OUTILLAGE







	FG0BRK-ST-STR X2		FGB25W X30		FGB50V X2		FGB55V X14
	FG0BRK-ST-CRN X2		FGB60V X2		FGB70H X2		FGBN X50
	FG0BRK-ST-SFC X2		FGB100H X4		FGBSQN X4		

Dans certains cas, vous pouvez recevoir 18x FGB60V (au lieu des 55V) - la structure restera la même.



ÉTAPE 1 : VIS




- Poser toutes les pièces au sol comme sur le schéma
- Avant d'emboîter les tubes, glisser toutes les vis dans les gouttières




ÉTAPE 2 : BARRES TRANSVERSALES




1/3 Emboiter les pièces - commencer par les côtés





2/3 Fixer les deux vis




3/3 Fixer les boulons sur la platine



ÉTAPE 3 : ANGLES




FG0BRK
-ST-CRN



FG703-AL-PUR



FG03




FG703-AL-PUL


1/1 Emboiter les pièces




FG03



Barre transversale (étape 2)




FG01





ÉTAPE 4 : POTEAUX

1/1 Emboiter les pièces



FG5FIX-ST-SB



FGB50V




ÉTAPE 5 : CADRE ARRIÈRE



1/1 Emboiter les pièces

Nous vous conseillons de mettre les visse par le bas, les boulons en haut



ÉTAPE 6 : BARRE DE RENFORT

1/1 Fixer le cadre arrièrre et les jambes de renfort, puis verticaliser le but

